

Visualiser et imprimer les variables systèmes d'un style de cote

Versions
2000
2000i
2002
2004
2005

Quelquefois il est bon de connaître la valeur d'une variable système de cotation se référant à un style de cote bien précis et éventuellement imprimer toutes les variables. Pour cela il existe une méthode assez simple. La voici :

Visualiser les variables

- 1 Entrez la commande «-COTSTYLE» ou «_DIMSTYLE»
- 2 Tapez l'option «V» pour visualiser les variables
- 3 Entrez le nom d'un style de cote, ou sélectionnez une cote existante
- 4 Dans la fenêtre texte, s'affiche toute la liste des variables attendant à ce style de cote.

Imprimer les variables

Pour imprimer les variables il est nécessaire qu'elles soient affichées dans la fenêtre d'historique.

- 5 Sélectionnez toutes les variables depuis la fenêtre d'historique
- 6 Par un clic sur le bouton droit de la souris activez le menu contextuel et sélectionnez «Copier»
- 7 Ouvrez le «Bloc-Notes» de Windows et collez le contenu du presse-papier.
- 8 Lancez l'impression depuis le «Blocs-Notes».

